

Arbeitsweise des Seitenständerschalters

Instrument	Anschlüsse	Anzeige (Kriterien)
× 1 Ohm	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="687 629 1426 746">○ Eine Instrumentenleitung → braune Schalterleitung<li data-bbox="687 764 1583 881">○ Die andere Instrumentenleitung → grün/weiße Schalterleitung	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="1947 629 3232 684">○ 0 Ohm, wenn der Seitenständer eingeklappt ist<li data-bbox="1947 764 3267 819">○ ∞ Ohm, wenn der Seitenständer ausgeklappt ist